



RO Instrucțiuni de utilizare și întreținere

Specificații ale produsului:

Bază: Cauciuc, antiderapantă – stratul inferior al covorașului asigură stabilitate și siguranță, împiedicând alunecarea pe orice suprafață, fie ea interioară sau exterioară.

Construcție durabilă: Covorașul este fabricat din materiale de înaltă calitate, rezistente la uzură, asigurând o performanță de lungă durată, indiferent de condițiile de utilizare.

Barieră împotriva murdăriei: Țesătura rigidă din fibre speciale reține eficient apa, praful, noroiul și alte impurități, protejând interiorul de murdărie.

Utilizare

Covorașul este ideal pentru utilizare:

- **Interior:** Hol, antreu, birou, magazin, restaurant – protejează perfect pardoselile împotriva murdăriei.
- **Exterior:** În fața intrării în casă, garaj, terasă sau magazin – reține eficient noroiul și apa înainte de a ajunge în interior.

Instrucțiuni de utilizare:

- Instrucțiuni de utilizare:
- Pentru utilizare în exterior, așezați covorașul pe o suprafață stabilă în fața ușii de intrare.
- Pentru interior, se recomandă plasarea covorașului în zonele cu trafic intens, cum ar fi holul sau antreul.
- Covorașul reține eficient murdăria, apa și praful, protejând atât pardoselile interioare, cât și suprafețele exterioare.
- După primirea produsului, verificați dacă covorașul este lipsit de defecte sau daune. În caz de probleme, contactați furnizorul.

Întreținere și curățare:

Îngrijire zilnică: Scuturați covorașul regulat pentru a îndepărta praful și murdăria mică.

Curățare profundă: Covorașele exterioare pot fi clătite cu apă sau curățate delicat cu o perie moale. Covorașele interioare trebuie spălate manual folosind un detergent ușor.

Evitați chimicalele agresive: Pentru a păstra durabilitatea materialului, nu utilizați produse de curățare agresive.

IMPORTANT! Respectați măsurile de precauție atunci când utilizați produsul.

Asigurați-vă că produsul este poziționat corect și nu se deplasează în timpul utilizării pentru a evita riscul de alunecare. După utilizare, eliminați produsul conform reglementărilor locale privind plasticul și textilele. Evitați contactul cu focul și temperaturile ridicate care pot topi fibrele de poliamidă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului sau riscuri pentru utilizator.

